Uživatelský Manuál HyperMedia Center
Obsah

V1.5

ÚVOD 1

Ovládání Přehrávače 1

Navigační Přehled 2

TV 3

Vstupní zdroj 3

Seznam kanálů 3

Plán 4

Nastavení 5

EPG 7

Přehled Ovladačů TV 7

VIDEO 8

Nahrávání Videí: 8

Více Videí 8

Nastavení 9

Přehled Ovladačů Videa 9

OBRÁZKY 10

Snímky 10

Více obrázků 10

Nastavení 11

Přehled Ovladačů Obrázku 12

RÁDIO 13

Seznam Kanálů 13

Plán 13

Nastavení 14

Přehled Ovladačů Rádia 15

NASTAVENÍ 16

TV 16

Video 16

Obrázky (Pictures) 16

Rádio 16

Všeobecné Nastavení 17

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Genius. Předtím, než začnete používat tento systém, pročtěte si pečlivě tento manuál a následujte instrukce vedoucí k instalaci. HyperMedia Center je ucelená multimediální aplikace umožňující bavit se veškerou digitální zábavou - TV, domácí video a fotografie. HyperMedia Center je speciálně navrhnuto pro přeměnu vašeho PC/Laptopu směrem k zábavě.



Ovládání Přehrávače

HyperMedia Center lze ovládat několika způsoby

• **Klávesnicí**

Ovládání aplikace použitím **Směrových kláves, ESC a Enter**.

• **Myší**

Vybrání položek levým kliknutím nebo rolovacím kolečkem.

• **Dálkovým ovladačem (nepovinný: záleží na modelu)**

Navigační Přehled



	Návrat na domovskou stránku
	Návrat na předchozí stránku
	Minimalizace HyperMedia Center do hlavního panelu.
	Nastavení velikosti zobrazení
	Zavřít HyperMedia Center.

TV

HyperMedia Center je kompletní řešení zábavy pro moderní život. Nyní můžete sledovat a nahrávat vaše oblíbené TV programy kdykoliv chcete. Při prvním použití HyperMedia Center, Vás průvodce nastavením provede celou konfigurací TV nastavení.



Vstupní zdroj


Vyberte zdroj TV signálu, např. TV / Kombinace / S-Video.

Seznam kanálů

Pomůže Vám vybrat TV kanál.

Plán

Plán nahrávání TV programu. Pokud chcete zrušit plán, vstupte do Plánu (**Schedule**) a vyberte Zrušit (**Cancel**).



Input Source (Vstupní zdroj): Vyberte váš zdroj TV signálu.

Channel (Kanál): Vyberte kanál, který chcete nahrávat

Scheduling interval (Interval plánu): Definuje pravidla pro nahrávání. Standardně je jen jedno "Once only".

Starting Date (Datum startu): Uložení data nahrávání.

Starting/Ending Time (Začátek/Konec): Uložení začátku/konce nahrávání (hodina/minuta).

Nastavení

Zde se nastaví signál TV, nahrávání a nastavení zobrazení.



Run Setup Wizard (Spustit Průvodce nastavením): Průvodce nastavením je jednoduchá funkce. Pomůže vám kompletně dokončit nastavení TV funkcí včetně ladění TV, okrajového a automatického vyhledávání TV kanálů.


Recording Setting (Nastavení nahrávání): Konfigurujte formát nahrávání: MPEG 1/2/4 (pouze analog)

U digitálních TV systémů nemůžete změnit nastavení, protože podporují pouze standardní formát MEPG II.


Display Setting (Nastavení zobrazení): Přizpůsobení nastavení zobrazení (**Jas, Kontrast, Sytost, Odstín , Ostrost** nebo **standardní nastavení**)



Extra Display Settings (Extra nastavení zobrazení):Nastavení poměru zobrazení (4:3, 16:9, 16:10)



Extra Display Settings (Extra nastavení zobrazení): Funkce odhlučnění pro analogový televizor. Jejím otevřením se zlepší kvalita analogového televizoru.



EPG

EPG (Elektronický programový průvodce) umožňuje přijímat informace ke každému programu.

Přehled Ovladačů TV

<table>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td>Stop</td><td></td><td>Pauza</td><td></td><td>Zpět</td></tr>
<tr><td></td><td>Vpřed</td><td></td><td>Časový posuv</td><td></td><td>Záznam</td></tr>
<tr><td></td><td>Snímek</td><td></td><td>Teletext</td><td></td><td>Titulky</td></tr>
<tr><td></td><td>Náhled kanálů</td><td></td><td>SAP</td><td></td><td>Předchozí kanál</td></tr>
<tr><td></td><td>Další kanál</td><td></td><td>Ztlumit</td><td></td><td>Zesílení hlasitosti</td></tr>
<tr><td></td><td>Zeslabení hlasitosti</td><td></td><td colspan="3">Přepněte na centrum Hypermédií</td></tr>
</table>

Video

Na stránce videa, si můžete přehrávat video soubory uložené ve vašem PC.



Nahrávání Videí:


Přehrání video souboru ve zvláštní složce.

Více Videí

HyperMedia Center je samozřejmě použitelný i pro přehrávání ostatních video souborů.

Nastavení

Vytvoření zvláštní složky pro ukládání nahraných souborů.



Přehled Ovladačů Videa

		Zpět
		Pauza
		Vpřed
		Stop

Obrázky

Na stránce **My Pictures (Moje obrázky)**, si můžete prohlédnout obrázky uložené ve složkách.



Snímky


Kliknutím na tlačítko **Snapshot Pictures (Snímky)** prozkoumáte zaznamenané soubory obrázků. Navíc si můžete zkontrolovat obrázky v módu prezentace.

Více obrázků


Ukáže další soubory obrázků ve vašem PC.

Nastavení

V nastavení můžete vytvořit zvláštní složku k ukládání obrázků. Mezitím, může být v této volbě nastaven časový rámec prezentace.




Interval prezentace: Nastavte interval: 1sek. , 5sek. , 10sek. , 30sek.




Formát obrazu snímku: Zvolte prosím svůj oblíbený format “BMP / JPEG”



Celkem obrázků: Nastavte více-obrazové snímky: Od 1 do 10 obrázků.



Časový interval: Nastavte více-obrazové snímky: Od 0.2sek. do 10 obrázků.



Přehled Ovladačů Obrázku

		Stop
		Zpět
		Vpřed
		Prezentace

Rádio

Tento model nepodporuje FM rádio.



Seznam Kanálů

Poskytuje vám seznam kanálů ze kterých můžeme vybrat preferované FM programy.

Plán


Plánování dovoluje nahrávat programy FM. Můžete uložit nový plán k nahrávání programu FM, nebo vybrat Zrušit (**Cancel**) pokud si přejete nahrávání zrušit.

Nastavení

Mód Rádia umožňuje vybrat cíl ukládání nahrávaných souborů FM. Víc než to, můžete také vybrat nahrávací formát a vyhledávání kanálů.



Interval skenování: Nastavte kanál skenování: 0.1MHz or 0.05MHz



Přehled Ovladačů Rádia



	Stop		Pauza		Zpět
	Vpřed		Záanam		Ladění dolů
	Poslední přijatelná stanice FM		Uložené stanice FM		Další přijatelná stanice FM
	Ladění nahoru		Poslední nastavená stanice FM		Další nastavená stanice FM
	Ztlumit		Zesílení hlasitosti		Zeslabení hlasitoti

Nastavení

Kliknutím na domovskou stránku otevřete menu nastavení HyperMedia Center. Zde můžete nalézt všeobecné nastavení softwaru HyperMedia Center, a ostatní (zdvojené) ovládání nastavení, např. TV, Videa a Obrázků.



TV

Odkaz na popis nastavení v sekci **TV**

Video

Odkaz na popis nastavení v sekci **Video**

Obrázky (Pictures)

Odkaz na popis nastavení v sekci **Obrázek**

Rádio

Odkaz na popis nastavení v sekci **Rádio**

Všeobecné Nastavení

Ve všeobecném nastavení je na výběr mnoho možností:

Language (Jazyk): Angličtina, Čínština, Francouzština, Němčina, Ruština a Španělština

Background Color (Barevné prostředí): Můžete si vybrat 10 svěžích prostředí. Je to opravdu osvěžující měnit prostředí každý den.